面積算出システム【計測エクスプレス】Ver.8

図面から算出

【計測エクスプレス】は
建物の図面画像・写真画像をもとに
スピーディに面積/長さを算出するシステムです



測量の手間を
減らして
工数削減

提案力UP!
測定エリアと
算出結果を
お見積書に添付

屋根の隅棟（すみむね）や谷の長さを測定

新機能

「連続線の長さ」の計測機能を使用して、立面図から屋根の隅棟や谷の長さの計測ができます。

図面（立面図）から屋根面積を算出



屋根勾配を指定して、立面図から屋根面積の算出ができます。

壁面の面積と窓の周長を一気に計測



窓やドア等「除去エリア」に指定したエリアについても、面積算出時に同時に周長を計測できます。

InterLOCUS (株)インターローカス contact@i-locus.com 045-985-6100

図面モード

立面図・屋根伏図をもとに、面積・長さを算出！

1 図面を読み込む

立面図、屋根伏図などの図面画像を、スキャナーでPCに取り込み、【計測エクスプレス】に読み込みます。（JPEG、BMP、GIF、PDF）

2 基準エリアを指定し、基準値を入力する

測定する壁面と同じ面にあり、計測ができて既に縦横の長さがわかっている長方形部分（窓やドア等）を「基準エリア」として指定し、その縦横の長さ＝「基準値」を入力します。
【計測エクスプレス】では、この基準値をもとに「計測エリア」の壁面や屋根の面積・長さを算出します。

基準値の入力後も、数値の修正変更ができます。

3 面積算出エリアを指定する

面積を計測するエリアを図面画像上で指定します。



4 除去エリアを指定する

面積算出エリア画像の中で、算出合計から除外するエリアを指定します。
同時に窓の周長も計測できて工数削減！

5 面積を算出する

「計測エリア」の面積および周長を算出します。
（同時に窓等開口部＝「除去エリア」の周長なども算出することができます）



「算出エリアの画像」と「お見積りシミュレーション」によるご提案で施主様の信頼度がアップ！

写真モード

写真画像をもとに、面積・長さを算出！

「図面モード」と同様の操作で…

- 外壁の面積
- 窓まわりの長さ
- 屋根の隅棟や谷の長さ

が計測できます。

※面積および長さの計測ができるのは、写真画像に表示されている部分（面）のみとなります。

●画像の正面化

写真モードでは、基準値を入力すると自動的に「画像の正面化」が行われ、精度がアップします。

面積算出システム
【計測エクスプレス】Ver.8　￥104,000（メーカー希望小売価格）

※無料＜保守サポートサービス＞付
※複数購入割引・【エクスプレスセット】割引あり

■主な機能・仕様
- 写真をもとにした面積算出（壁面、窓、開口部減算）
- 図面をもとにした屋根面積算出（立面図、屋根伏図）
- 画像の回転
- 作業経過の保存
- 算出結果のCSVファイルへの出力
- 図面をもとにした面積算出（壁面、窓、開口部減算）
- 長さの算出（窓まわり等周長、隅棟、谷等）
- 画像の保存（正面化画像等）
- お見積りシミュレーション
- 画像入力：JPG、JPEG、PDF、BMP、GIF

■使用環境
- OS：Windows 8.1、10
- CPU：ご使用のOSが推奨する環境以上
- HD空き容量：500MB
- ディスプレイ：1024×768ピクセル以上の解像度
- デバイス：CD-ROMドライブ、マウス